

nulea™
BY NULAXY®



BKM15A
WIRELESS KEYBOARD

User Manual

CONTENTS


US UK CA	03-05
DE	06-08
FR	09-11
IT	12-14
ES	15-17

US UK CA

Compatibility


Windows: Win XP Win Vista Win7 Win8 Win10 Bluetooth Android 4.3 and above
Mac: Mac OS X10.0 and above

Step Description



Battery Cover

Insert 3 AAA batteries.



System Switching

Press FN+K to switch the corresponding system, and the indicator will light up.

Bluetooth Channels

Press A, B, or C for 5 seconds until the light flashes rapidly to connect. B and C work the same way.



Connection

Start to use the connected device.

Function List

PC	PC	Mac	Mac
Android	Windows	MAC	iOS
F1	F4	Alt Apps	V
F2	F3	Alt Active Window	V
F3	Reduce Backlight	Searchlight	Searchlight
F4	Increase Backlight	Change Input Method	Change Input Method
F5	Switching	Reduce Backlight	Reduce Backlight
F6	Previous Song	Previous Song	Increase Backlight
F7	Play/Pause	Previous Song	Previous Song
F8	Next Song	Next Song	Play/Pause
F9	Mute	Next Song	Next Song
F10	Volume Down	Mute	Mute
F11	Volume Up	Volume Down	Volume Down
F12	V	Volume Up	Volume Up
F13	Print Screen	Change Input Method	Print Screen
F14	Print Screen	Print Screen	Print Screen

Physical Specifications

Height: 95.0±0.3mm
Length: 352.0±0.3mm
Width: 95.0±0.3mm

Packing Included

Keyboard/Battery 2 AAA-Batteries
User Manual
Warranty Card

Failure to Wake Up

1. Confirm that the power supply has been turned on.
2. Confirm that the keyboard is within the operational range.
3. Confirm that the battery has not expired.
4. Confirm that the Bluetooth settings of the device have been opened.
5. Confirm that the equipment and Bluetooth are connected.

Matters Need Attention


1. When not in use for a long time, it is recommended to power off to prolong the service life of the battery.
2. Do not use liquid to clean the keyboard directly. Clean the keyboard with alcohol or similar volatile disinfectant.
3. The way of waking up is pressing any key.
4. The effective connection range is 10 M and above (unobstructed space).

DE

Kompatibilität


Windows: Win XP Win Vista Win7 Win8 Win10 Bluetooth Android 4.3 und höher
Mac: Mac OS X10.0 und höher

Schritt Beschreibung



Batteriedeckung

Öffnen Sie die 3 AAA-Batterien.



Systemumschaltung

Drücken Sie die FN-Taste, um das entsprechende System auszuwählen. Die Anzeige leuchtet auf.

Bluetooth-Kanäle

Drücken Sie A, B oder C für 5 Sekunden lang, bis das Licht schnell blinkt. Um eine Verbindung herzustellen, B und C funktionieren gleich.



Verbindung

Beginnen Sie die Verwendung der angeschlossenen Geräte.

Funktionstabelle

PC	PC	Mac	Mac
Android	Windows	MAC	iOS
F1	F4	F4	V
F2	F3	F3	V
F3	Halbkugel nach Unten	Halbkugel nach Unten	Halbkugel nach Unten
F4	Halbkugel Auf	Halbkugel Auf	Halbkugel Auf
F5	V	Suchen	V
F6	Vorheriges Lied	Vorheriges Lied	Vorheriges Lied
F7	Spotify/Phase	Spotify/Phase	Spotify/Phase
F8	Nächstes Lied	Nächstes Lied	Nächstes Lied
F9	Stumm	Stumm	Stumm
F10	Leuchtbildschirm	Leuchtbildschirm	Leuchtbildschirm
F11	Leuchtbildschirm	Leuchtbildschirm	Leuchtbildschirm
F12	V	Veränderung Eingabemethode	V
F13	Bildschirmfoto	Bildschirmfoto	Bildschirmfoto
F14	Print Screen	Print Screen	Print Screen

Physikalische Spezifikationen

Height: 95.0±0.3mm
Length: 352.0±0.3mm
Width: 95.0±0.3mm

Packing enthalten

1* Tastatur (No. 2)* 3 AAA-Batterien
1* Benutzerhandbuch
1* Garantiekarte

Fehler beim Aufwachen

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet wurde.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur im Betriebsbereich befindet.
3. Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht abgelaufen ist.
4. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Einstellungen des Geräts geöffnet wurden.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Bluetooth verbunden sind.

Angelegenheiten brauchen Aufmerksamkeit


1. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, sind empfohlen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
2. Verwenden Sie keine Flüssigkeit, um die Tastatur direkt zu reinigen. Reinigen Sie die Tastatur mit Alkohol oder einem ähnlichen flüchtigen Desinfektionsmittel.
3. Die Art der Aufwachen ist das Drücken einer beliebigen Taste.
4. Die effektive Verbindungswirkung beträgt 10 M und mehr (bei offener Umgebung).

FR

Compatibilité

Windows: Win XP Win Vista Win7 Win8 Win10 Bluetooth Android 4.3 et supérieur
Mac: Mac OS X10.0 et supérieur

Description de l'étape



Couverture des piles

Insérez 3 piles AAA.



Changement de système

Appuyez sur la touche FN / Mac pour choisir le système correspondant et l'indicateur s'allume.

Canaux Bluetooth

Appuyez sur A pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement pour vous connecter. B et C fonctionnent de la même manière.



Connexion

Commencez à utiliser les appareils connectés.

Liste des fonctions

PC	PC	Mac	Mac
Android	Windows	MAC	iOS
F1	F4	Toutes les Applications	V
F2	F3	Toutes les Fenêtres Actives	V
F3	Diminuer le Rétroéclairage	Diminuer le Rétroéclairage	Diminuer le Rétroéclairage
F4	Augmenter le Rétroéclairage	Augmenter le Rétroéclairage	Augmenter le Rétroéclairage
F5	V	Recherche	V
F6	Chanson Précédente	Chanson Précédente	Chanson Précédente
F7	Joystick/Phase	Joystick/Phase	Joystick/Phase
F8	Prochaine Chanson	Prochaine Chanson	Prochaine Chanson
F9	Muet	Muet	Muet
F10	Diminuer le Volume	Diminuer le Volume	Diminuer le Volume
F11	Monter le Son	Monter le Son	Monter le Son
F12	V	Changer la Méthode de Saisie	V
F13	Capture d'écran	Capture d'écran	Capture d'écran
F14	Print Screen	Print Screen	Print Screen

spécifications physiques

Hauteur: 95.0±0.3mm
Longueur: 352.0±0.3mm
Largeur: 95.0±0.3mm

emballage inclus

1* Clavier (No. 2)* 3 piles AAA
1* Manuel de l'utilisateur
1* Carte de garantie

Ne pas se réveiller

1. Vérifiez que le câble d'alimentation est sous tension.
2. Vérifiez que le câble se trouve dans la plage de fonctionnement.
3. Vérifiez que la batterie a une puissance résiduelle.
4. Vérifiez que les paramètres Bluetooth de l'appareil ont été ouverts.
5. Vérifiez que l'équipement et le Bluetooth sont connectés.

Les questions nécessitent une attention particulière


1. Lorsque l'outil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de mettre hors tension pour prolonger la durée de vie de la batterie.
2. N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le clavier directement. Nettoyez le clavier avec de l'alcool ou un désinfectant volatil similaire.
3. La façon de se réveiller consiste à appuyer sur n'importe quelle touche.
4. La plage de connexion effective est de 10 M et plus (sans obstruction physique).

IT

Compatibilità

Windows: Win XP Win Vista Win7 Win8 Win10 Bluetooth Android 4.3 e versioni successive
Mac: Mac OS X10.0 e versioni successive

Descrizione del passaggio



Copertura della batteria

Insertare 3 batterie AAA.



Cambio di sistema

Premere il tasto FN / Mac per scegliere il sistema corrispondente e l'indicatore si accenderà.

Canaali Bluetooth

Apprezionare A per 5 secondi fino a quando la spia lampeggia rapidamente per connettersi. B e C funzionano allo stesso modo.



Connessione

Inizia a utilizzare i dispositivi collegati.

Elenco delle funzioni

PC	PC	Mac	Mac
Android	Windows	MAC	iOS
F1	F4	Tutte le Applicazioni	V
F2	F3	Tutte le Finestre Attive	V
F3	Luminosità Ridotta	Luminosità Ridotta	Luminosità Ridotta
F4	Aumentare la Luminosità	Aumentare la Luminosità	Aumentare la Luminosità
F5	Ricerca	Ricerca	Ricerca
F6	Canzone Precedente	Canzone Precedente	Canzone Precedente
F7	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
F8	Prossima Canzone	Prossima Canzone	Prossima Canzone
F9	Mute	Mute	Mute
F10	Volume Basso	Volume Basso	Volume Basso
F11	Alza il Volume	Alza il Volume	Alza il Volume
F12	V	Cambia Metodo di Ingresso	V
F13	Bloccamento	Bloccamento	Bloccamento
F14	Print Screen	Print Screen	Print Screen

Specifiche fisiche

Altezza: 95.0±0.3mm
Lunghezza: 352.0±0.3mm
Larghezza: 95.0±0.3mm

Imballaggio incluso

1* Tastiera (No. 2)* 3 Batterie AAA
1* Manuale dell'utente
1* Scheda di garanzia

Mancato risveglio

1. Confermate che l'alimentazione è stata attivata.
2. Confermate che la tastiera si trova nel raggio operativo.
3. Confermate che la batteria ha energia residua.
4. Confermate che la impostazione Bluetooth del dispositivo sono stata aperte.
5. Confermate che l'apparecchio e il Bluetooth sono collegati.

Le questioni richiedono attenzione


1. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di spegnere per prolungare la durata della batteria.
2. Non utilizzare liquidi per pulire direttamente la tastiera. Pulite la tastiera con alcool o un disinfettante volatile simile.
3. Il modo per svegliare il sistema è premere su ogni qualsiasi.
4. Il raggio di connessione effettiva è di 10 M e oltre (non ostacoli).

ES

Compatibilidad


Windows: Win XP Win Vista Win7 Win8 Win10 Bluetooth Android 4.3 y superior
Mac: Mac OS X10.0 y superior

Descripción del paso



Tapa de la batería

Insertar 3 pilas AAA.



Cambio de sistema

Presione la tecla FN / Mac para elegir el sistema correspondiente y el indicador se iluminará.

Canales Bluetooth

Presione A durante 5 segundos hasta que la luz parpadee rápidamente para conectarse. B y C funcionan de la misma manera.



Conexión

Empiece a utilizar los dispositivos conectados.

Lista de funciones

PC	PC	Mac	Mac
Android	Windows	MAC	iOS
F1	F4	Todas las Aplicaciones	V
F2	F3	Todas las Ventanas Activas	V
F3	Reducir La Luz de Fondo	Reducir La Luz de Fondo	Reducir La Luz de Fondo
F4	Aumentar La Luz de Fondo	Aumentar La Luz de Fondo	Aumentar La Luz de Fondo
F5	Buscar	Buscar	Buscar
F6	CanCIÓN Anterior	CanCIÓN Anterior	CanCIÓN Anterior
F7	Reproducir/Pausar	Reproducir/Pausar	Reproducir/Pausar
F8	CanCIÓN Siguiente	CanCIÓN Siguiente	CanCIÓN Siguiente
F9	Mudo	Mudo	Mudo
F10	Bajar Volumen	Bajar Volumen	Bajar Volumen
F11	Subir el Volumen	Subir el Volumen	Subir el Volumen
F12	V	Cambiar el Método de Entrada	V
F13	Captura de Pantalla	Captura de Pantalla	Captura de Pantalla
F14	Print Screen	Print Screen	Print Screen

Especificaciones Físicas

Alteza: 95.0±0.3mm
Longitud: 352.0±0.3mm
Ancho: 95.0±0.3mm

Embalaje incluido

1* Teclado (No. 2)* 3 Pilas AAA
1* Manual de usuario
1* tarjeta de garantía

No despertar

1. Confirme que se haya encendido la fuente de alimentación.
2. Confirme que el teclado se encuentre dentro del rango operativo.
3. Confirme que la batería tiene energía residual.
4. Confirme que se haya abierto la configuración de Bluetooth del dispositivo.
5. Confirme que el equipo y el Bluetooth están conectados.

Los asuntos necesitan atención

1. Cuando no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda apagar para prolongar la vida útil de la batería.
2. No use líquido para limpiar el teclado directamente. Limpie el teclado con alcohol o un desinfectante volátil similar.
3. La forma de despertar es presionando cualquier tecla.
4. El rango de conexión efectiva es de 10 M y superior (sin distracciones, abierto).

Correct Disposal of This Product

1. This device is a Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE).
2. This device is a Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE).
3. This device is a Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE).
4. This device is a Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE).
5. This device is a Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE).

1. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of natural resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
2. Do not throw away this product in the general waste.
3. Do not throw away this product in the general waste.
4. Do not throw away this product in the general waste.

CCC Statement

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

EU REP

CCC Corporation Co. (Guangdong) Co., Ltd.
Zhen (Guangdong) Co., Ltd.
Dongguan (Guangdong) Co., Ltd.
Dongguan (Guangdong) Co., Ltd.

UK REP

CCC PRODUCT SERVICE LTD.
Chase Business Centre, 20-41 Chase Side,
Luton, MK15 9SP, Bedfordshire
Email: info@ccc-product.com
Phone: +44 (0)1525 220000

nulea™

BY NULAXY®

CCC

CCC Corporation Co. (Guangdong) Co., Ltd.
Zhen (Guangdong) Co., Ltd.
Dongguan (Guangdong) Co., Ltd.
Dongguan (Guangdong) Co., Ltd.

support@nulea.com